区分	項目	ER-ND500	ER-ND400	ER-ND300	ER-ND100	ER-MD8	ER-MD7	ER-M6	ER-K3
	タイプ	過熱水蒸気オーブンレンジ					スチームオーブンレンジ		オーブンレンジ
	総庫内容量※1	31L(ワイド&フラット庫内)		30L(ワイド&フラット庫内)	30L(ワイド&フラット庫内)	26L(ワイド&フラット庫内)	26L(ワイド&フラット庫内)	23L(ワイド&フラット庫内)	17L(フラット庫内)
	形名	ER-ND500	ER-ND400	ER-ND300	ER-ND100	ER-MD8	ER-MD7	ER-M6	ER-K3
	本体色	NEW 6月発売 石窯ドーム (W)グランホワイト (R)グランレッド	NEW 6月発売 石窯ドーム (R)グランレッド (W)グランホワイト	NEW 7月発売予定 石窯ドーム (W)グランホワイト (R)グランレッド	NEW 7月発売予定 石窯ドーム (W)グランホワイト	石窯ドーム (W)グランホワイト	石窯ドーム (K)ブラック (W)グランホワイト	石窯オーブン (W)グランホワイト	石窯オーブン (W)アイボリーホワイト
	本体希望小売価格(税込)	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*
オーブン・グリル	加熱システム	[最高350℃※3熱風オーブン] 石窯ドームシステム		石窯ドームシステム	石窯ドームオーブン	石窯ドームオーブン	石窯ドームオーブン	石窯オーブン	石窯オーブン
オーブン・グリル	オーブン最高温度※2	350℃※3		300℃※4	250℃※5	250℃※5	250℃※5	250℃※5	250℃※5
オーブン・グリル	加熱方式	石窯ドーム構造／庫内まるごと遠赤(扉部を除く)／熱風加熱(2段)／石窯トルネードエンジン／焼き色上手なくるりん熱風／㊤ドームヒーター	石窯ドーム構造／庫内まるごと遠赤(扉部を除く)／熱風加熱(2段)／石窯トルネードエンジン／㊤ドームヒーター	石窯ドーム構造／庫内まるごと遠赤(扉部を除く)／熱風加熱(2段)／㊤ドームヒーター	石窯ドーム構造／庫内まるごと遠赤(扉部を除く)／㊤ドームヒーター／㊦シーズヒーター(埋め込み)	石窯ドーム構造／庫内4面遠赤(底・奥・左右)／㊤ガラス管ヒーター／㊦シーズヒーター(埋め込み)	石窯ドーム構造／庫内4面遠赤(底・奥・左右)／㊤ガラス管ヒーター／㊦シーズヒーター(埋め込み)	庫内4面遠赤(底・奥・左右)／㊤ガラス管ヒーター／㊦シーズヒーター(埋め込み)	庫内4面遠赤(底・奥・左右)／㊤ガラス管ヒーター／㊦シーズヒーター(埋め込み)
オーブン・グリル	石窯メニュー	350℃石窯メニュー		300℃石窯メニュー	—	—	—		—
オーブン・グリル	深皿調理	深皿メニュー	—	—	—	—	—		—
オーブン・グリル	過熱水蒸気調理	●(300℃)※3		●(250℃)※4	●(250℃)※5	●(250℃)※5	—		—
オーブン・グリル	ハイブリッド調理	●		●(自動メニューのみ)	●(自動メニューのみ)	—	—		—
オーブン・グリル	ノンフライ調理	●		●	●	●	●		—
オーブン・グリル	グリル調理	大火力石窯ドームグリル		大火力石窯ドームグリル	大火力石窯ドームグリル	石窯グリル	石窯グリル	●	●
オーブン・グリル	トースト(6枚切り)(グリルでの焼き上げ時間)	オートトースト 2枚:5分台(約4分で裏返し)		オートトースト 2枚:約5分(約3分40秒で裏返し)	オートトースト 2枚:4分台(約3分で裏返し)	2枚:約5分40秒(約3~4分で裏返し)	2枚:約5分40秒(約3~4分で裏返し)		2枚:約9~11分(約6分30秒で裏返し)
レンジ	センサー	[8つ目]スイング赤外線センサー		スイング赤外線センサー	スイング赤外線センサー	赤外線センサー	赤外線センサー	温度センサー	—
レンジ	あたため機能	二品※6／ごはん／おかず／お好み温度／スチームあたため			ごはん／おかず／お好み温度／スチームあたため		ごはん／おかず／お好み温度	ごはん／おかず／冷凍ごはん	ワンタッチスタート
レンジ	解凍	スチーム全解凍(50~600g)／お急ぎ全解凍／さしみ(半解凍)		スチーム全解凍(100~600g)／お急ぎ全解凍／さしみ(半解凍)		解凍／さしみ	解凍／さしみ	解凍※7	解凍／さしみ※7
スチーム	スチーム方式	石窯スチームコントロール(給水カセット式)				石窯スチーム(給水カセット式)	石窯スチーム(角皿式)		—
スチーム	蒸し調理	本格せいろ蒸し調理		●	●	●(自動メニューのみ)	●(角皿式)(自動メニューのみ)		—
スチーム	低温蒸し調理	●(35~95℃)		●(自動メニューのみ)	●(自動メニューのみ)	適温スチーム調理(自動メニューのみ)	—		—
	総レシピ数(自動メニュー数※8)	396※9(179)	316※9(144)	234※9(108)	174※9(92)	151※9	127※9	108※9	26※10
お手入れ	庫内コーティング(扉部、底面を除く)	とれちゃうコート		とれちゃうコート	遠赤・脱臭ブラックコート	遠赤・脱臭ブラックコート	遠赤・脱臭ブラックコート		遠赤・脱臭ブラックコート
お手入れ	手間なしお手入れコース	●(3分)		●(10分)	●(10分)	●(10分)	—		—
使いやすさ	液晶表示	バックライト反転大型液晶表示	ホワイトバックライト大型液晶表示	ホワイトバックライト大型液晶表示	バックカラー大型液晶表示	バックカラー液晶表示	バックカラー液晶表示	液晶表示	液晶表示
使いやすさ	操作機能	スマートタッチパネル／お知らせサイン	お知らせサイン	お知らせサイン／操作ガイド	—	—	—		—
使いやすさ	省エネ・オートパワーOFF	●		●	●	●	●		●
	専用付属品	深皿(鉄板ホーロー)41.2×29.1cm 1枚／遠赤包み焼き角皿(とれちゃうコート)41.2×29.1cm 2枚／焼網／取扱説明書／別冊料理集／(給水カセット・水受けは本体に装着済み)	遠赤包み焼き角皿(とれちゃうコート)41.2×29.1cm 2枚／焼網／取扱説明書／別冊料理集／(給水カセット・水受けは本体に装着済み)	遠赤包み焼き角皿(とれちゃうコート)41.2×29.1cm 2枚／焼網／取扱説明書 兼 料理集／(給水カセット・水受けは本体に装着済み)	角皿(鉄板ホーロー)41.2×29.1cm 1枚／焼網／取扱説明書 兼 料理集／(給水カセット・水受けは本体に装着済み)	角皿(鉄板ホーロー)38.8×30cm 1枚／焼網／取扱説明書 兼 料理集／(給水カセットは本体に装着済み)	角皿(鉄板ホーロー)38.8×30cm 1枚／取扱説明書 兼 料理集		角皿(鉄板ホーロー)28×28cm 1枚／取扱説明書 兼 料理集／ゴム脚
	外形寸法(mm) 外形寸法は左右・背面・上面の突起等を含む寸法です。 (庫内有効寸法 幅×奥行×高さ(mm))	外形寸法:500(幅)×465(奥行)×412(高さ) (取っ手含む:514) (386×300×241) ※本体奥行にハンドルは含みません。	外形寸法:500(幅)×460(奥行)×412(高さ) (取っ手含む:509) (386×300×241) ※本体奥行にハンドルは含みません。	外形寸法:500(幅)×450(奥行)×388(高さ) (取っ手含む:495) (398×330×232)	外形寸法:500(幅)×416(奥行)×388(高さ) (取っ手含む:458) (398×330×232)	外形寸法:480(幅)×390(奥行)×350(高さ) (取っ手含む:432) (376×320×198)	外形寸法:480(幅)×390(奥行)×350(高さ) (取っ手含む:432) (376×320×198)	外形寸法:480(幅)×390(奥行)×325(高さ) (取っ手含む:432) (376×320×173)	外形寸法:450(幅)×362(奥行)×298(高さ) (取っ手含む:400) (270×330×172)
	設置寸法 製品の後方や上方には庫内からの排気があります。調理物からの油や蒸気で壁や家具が汚れる場合があるため、汚れが気になるときは、排気が直接あたらないようにしてください。	左右背面 ピッタリ設置※11 上方10cm 背面ピッタリ 左ピッタリ 右ピッタリ ※上方は10cm以上あけてください。		選べる設置※11 上方10cm 背面ピッタリ 左ピッタリ 右4cm 上方10cm 背面ピッタリ 左2cm 右2cm ※左右は2cm以上、上方は10cm以上あけてください。また、右を4cm以上あけると、左は0cmでお使いいただけます。	選べる設置※11 上方10cm 背面ピッタリ 左ピッタリ 右4cm 上方10cm 背面ピッタリ 左2cm 右2cm ※左右は2cm以上、上方は10cm以上あけてください。また、右を4cm以上あけると、左は0cmでお使いいただけます。	上方10cm 背面ピッタリ※11 左1.5cm 右4.5cm ※左1.5cm以上、右4.5cm以上、上方は10cm以上あけてください。	上方10cm 背面ピッタリ※11 左1.5cm 右4.5cm ※左1.5cm以上、右4.5cm以上、上方は10cm以上あけてください。	上方10cm 背面ピッタリ※11 左1.5cm 右4.5cm ※左1.5cm以上、右4.5cm以上、上方は10cm以上あけてください。	上方10cm ※11 左4.5cm 右4.5cm ※左右4.5cm以上、後方10cm以上、上方は10cm以上あけてください。左右上後のうちいずれかの面は開放してください。
	質量(本体のみ)	約24kg	約23kg	約18kg	約17kg	約14kg	約14kg	約13kg	約11kg
基本仕様・性能	オーブン・グリル・スチーム機能 消費電力(W)／ヒーター出力(W)	1430／オーブン1400・グリル1100・スチーム1200	1420／オーブン1390・グリル1100・スチーム1200	1420／オーブン1390・グリル1100・スチーム350	1350/オーブン1320・グリル1280・スチーム350	1220/オーブン1150・グリル800・スチーム350	1220/オーブン1150・グリル800	1220/オーブン1150・グリル800	1100/オーブン1070・グリル1070
基本仕様・性能	電子レンジ機能 消費電力(W)／高周波出力(W)	1430／1000※12・600・500連続 200相当、100相当	1430／1000※12・600・500連続 200相当、100相当	1430／1000※13・600・500連続 200相当、100相当	1430/1000※13・600・500連続 200相当、100相当	1430/1000※13・600・500連続 200相当、100相当	1430/1000※13・600・500連続 200相当、100相当	1430/1000※13・600・500連続 200相当、100相当	1400/850※14・600・500連続 200相当
	年間消費電力量※15 区分	63.9kWh／年(電子レンジ機能52.0kWh／年・オーブン機能11.9kWh／年・待機時0.0kWh／年) F:熱風循環加熱方式のもの	64.4kWh／年(電子レンジ機能52.0kWh／年・オーブン機能12.4kWh／年・待機時0.0kWh／年) F:熱風循環加熱方式のもの	70.6kWh／年(電子レンジ機能56.2kWh／年・オーブン機能14.4kWh／年・待機時0.0kWh／年) F:熱風循環加熱方式のもの	76.3kWh/年(電子レンジ機能57.8kWh/年・オーブン機能18.5kWh/年・待機時0.0kWh/年) E:ヒーターの露出があるもの以外で、30L以上のもの	73.4kWh/年(電子レンジ機能57.0kWh/年・オーブン機能16.4kWh/年・待機時0.0kWh/年) B:ヒーターの露出があるもので、30L未満のもの	73.4kWh/年(電子レンジ機能57.0kWh/年・オーブン機能16.4kWh/年・待機時0.0kWh/年) B:ヒーターの露出があるもので、30L未満のもの	73.4kWh/年(電子レンジ機能57.0kWh/年・オーブン機能16.4kWh/年・待機時0.0kWh/年) B:ヒーターの露出があるもので、30L未満のもの	69.4kWh/年(電子レンジ機能60.1kWh/年・オーブン機能9.3kWh/年・待機時0.0kWh/年) B:ヒーターの露出があるもので、30L未満のもの

※1.総庫内容量とは、JISの規定に基づいて算出された容量です。※2.温度は庫内が空の状態で中心部を熱電温度計法により測定しています(JISの測定方法による)。庫内に食品や付属品を入れて温度を測定すると、温度が合わないことがあります(料理を作る場合は、料理集の温度を目安にしてください)。※3.350℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に250℃に切り換わります。調理温度を260℃以上に設定したときも自動的に250℃に切り換わります。過熱水蒸気・ハイブリッドで設定できる温度は300℃までです。また、設定温度が350℃のときは予熱温度は320℃になります。※4.300℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に230℃に切り換わります。調理温度を240℃以上に設定したときも自動的に230℃に切り換わります。過熱水蒸気で設定できる温度は250℃までです。※5.250℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に200℃に切り換わります。調理温度を210℃以上に設定したときも自動的に200℃に切り換わります。また、設定温度が210℃以上のときは予熱温度は200℃になります。※6.ER-ND300は位置指定。※7.グラム合わせが必要です。※8.取扱説明書および料理集の自動調理可能なメニュー数(自動あたためを含み、お手入れを除く)。※9.アレンジレシピ、バリエーションレシピ、ケーキ型サイズ、トッピングを含みます。※10.アレンジレシピを含みます。

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

※11.熱に弱い壁・家電製品・家具・コンセントがある場合は記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。また、コンセントが排気口の近くにあったり、汚れが気になるときも、排気が直接当たらないように記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。後方がガラスの場合、温度差で割れる恐れがあるので、20cm以上あけてください。※12.定格高周波出力1000Wは、短時間高出力機能(約5分間)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。※13.定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能(約3分間)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。※14.定格高周波出力850Wは短時間高出力機能(約3分間)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。※15.年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電子レンジ」測定方法による数値です(区分名も同法に基づいています)。■アース棒を同梱しておりません。アース棒が必要な場合は、販売店にご相談ください。■商品画像の点灯部はイメージです。*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

[省エネ性マーク]

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にして下さい。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2008年度基準に対する達成率を示しています。%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。

〈別売品〉電子レンジ転倒防止金具

電子レンジ本体と壁を固定し、転倒を防止します。

(補修部品コード32582136)
希望小売価格1,000円(税抜)

「電子レンジ転倒防止金具」は17cm~26cmの範囲で調整できます。